

MonsGeek MG108B

ユーザーマニュアル

日本語改訂版

ご使用前に

MonsGeek 製品をご購入・ご使用いただきありがとうございます。より良い使用体験のため、製品をご使用になる前に本マニュアルをよくお読みいただき、後日に参照できるよう大切に保管してください。

同梱物

| 項目 |
|-----------|
| キーボード本体 |
| ユーザーマニュアル |
| USB ケーブル |

システム要件

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 以降

接続方法

USB ケーブルをパソコンの空いている USB ポートに接続すると使用できます。

LED インジケーター

| 番号 | 表示内容 |
|----|----------------|
| 1 | Num |
| 2 | Caps |
| 3 | バッテリー残量 / 充電状態 |

独立インジケーター

| 状態 | インジケーター | 再接続 | ペアリング | 接続完了 |
|-------------|---------|-----------|---------|---------------|
| Bluetooth 1 | E キーLED | 青色でゆっくり点滅 | 青色で速く点滅 | 青色で 2 秒点灯後に消灯 |
| Bluetooth 2 | R キーLED | 青色でゆっくり点滅 | 青色で速く点滅 | 青色で 2 秒点灯後に消灯 |
| Bluetooth 3 | T キーLED | 青色でゆっくり点滅 | 青色で速く点滅 | 青色で 2 秒点灯後に消灯 |

| | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| 2.4G ワイヤレス | Yキー-LED | 緑色でゆっくり点滅 | 緑色で速く点滅 | 緑色で 2 秒点灯後に消灯 |
| 有線モード | Uキー-LED | N/A | N/A | 赤色で 2 秒点灯後に消灯 |

| 状態 | インジケータ位置 | LED 表示 |
|------------|--------------|-----------|
| Win キー ロック | 左 Win キー-LED | 白色点灯 |
| Num | LED インジケータ-1 | 白色点灯 |
| Caps | LED インジケータ-2 | 白色点灯 |
| バッテリー低下 | LED インジケータ-3 | 白色でゆっくり点滅 |
| 充電中 | LED インジケータ-3 | 白色点灯 |
| 満充電 | LED インジケータ-3 | 消灯 |

ホットキー

| Fn + キー | 機能 |
|---------|-------------------------------|
| Fn + F1 | マイコンピューター / ファイルエクスプローラーを開く |
| Fn + F2 | メールを開く |
| Fn + F3 | Windows 検索を開く |
| Fn + F4 | ブラウザのホームページを開く |
| Fn + F5 | メディアプレーヤーを起動する |
| Fn + F6 | 再生 / 一時停止 |
| Fn + F7 | 前の曲 |
| Fn + F8 | 次の曲 |
| Fn + W | WASD キーと方向キー (↑ ↓ ← →) を入れ替える |

システムコマンド (Windows)

| 操作 | 機能 |
|------------------------|---------------------|
| Fn + 左 Win | Win キーをロック / 解除 |
| 左 Win + 右 Win を 5 秒長押し | 工場出荷時設定に戻す |
| Fn + 右 Ctrl を 3 秒長押し | 右 Ctrl キーをメニューキーに戻す |

システムコマンド (Mac)

| キー | 割り当て | キー | 割り当て |
|-------|---------|-------|---------|
| 右 Win | Option | 左 Win | Option |
| 右 Alt | Command | 左 Alt | Command |

Mac ファンクションキー

| キー | 機能 | キー | 機能 | キー | 機能 |
|-----------------|---------------------|-----|-----------|-----|--------|
| F1 | ディスプレイ輝度を下げる | F7 | 前の曲 | F11 | 音量を下げる |
| F2 | ディスプレイ輝度を上げる | F8 | 再生 / 一時停止 | F12 | 音量を上げる |
| F3 | Mission Control を開く | F9 | 次の曲 | | |
| F4 | Siri を起動 | F10 | ミュート | | |
| Fn + F1 ~F12 | F1~F12 として動作 | | | | |

バックライト設定

| Fn + キー | 機能 | Fn + キー | 機能 |
|---------|----------------|-----------|----------------------|
| Fn + - | アニメーション速度を遅くする | Fn + Ins | 点灯 (デフォルト) / 流星 / 呼吸 |
| Fn + = | アニメーション速度を速くする | Fn + Home | 波紋 / 追従 / 川の流れ |
| Fn + ↑ | 明るくする | Fn + PgUp | 星空 / ネオン / 光波 / レイヤ |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| Fn + ↓ | 暗くする | Fn + Del | 湧泉 / 山道 / 百花 |
| Fn + ← | アニメーション方向を左へ | Fn + End | オーロラ / 正弦波 / 雨滴 |
| Fn + → | アニメーション方向を右へ | Fn + PgDn | 斜め雨 / 雪跡 / 集合 / 波紋 |
| Fn + ¥ | バックライト色を 7 種類の単色 + RGB 循環に切り替え | Fn + L | ライト OFF / ON |

マルチモード機能

| スイッチ位置 | 動作モード |
|--------|-------------------------|
| 左 | Windows (内蔵バッテリーON) |
| 中央 | Windows (内蔵バッテリーOFF、既定) |
| 右 | Mac (内蔵バッテリーON) |

モード切り替え

| 操作 | モード |
|--------|-------------|
| Fn + E | Bluetooth 1 |
| Fn + R | Bluetooth 2 |
| Fn + T | Bluetooth 3 |
| Fn + Y | 2.4G ワイヤレス |
| Fn + U | 有線モード |

Bluetooth ペアリング

キーボードの電源を入れた後、Fn + E / R / T を押して Bluetooth モードに入ります。使用する Bluetooth チャンネルのキー組み合わせを 3 秒長押しするとペアリングモードになり、青色インジケータが速く点滅します。接続が確立するとインジケータは 2 秒間点灯します。接続できない場合、インジケータは消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。

2.4G ペアリング

キーボードの電源を入れた後、Fn + Y を押して 2.4G モードに入ります。続けて Fn + Y を 3 秒長押ししてペアリングモードに入り、レシーバーを挿入します。緑色のインジケータが速く点滅し、ペアリングに成功すると 2 秒間点灯します。30 秒以内に対応デバイスが見つからない場合、インジケータは消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。

バッテリー残量の確認

Fn + Space を押すと、バッテリー残量を確認できます。

| 残量 | スペースキーの表示 |
|------------|-----------|
| 30%未満 | 赤色 |
| 30% - 50% | オレンジ色 |
| 50% - 70% | 紫色 |
| 70% - 90% | 黄色 |
| 90% - 100% | 緑色 |

キー / ライティングエフェクトのカスタマイズ

1. キーおよびライティングエフェクトのカスタマイズは、3つの動作モードすべてで MonsGeek ドライバーから設定できます。
2. 3つの動作モードすべてで、MonsGeek ドライバーを使用してオーディオビジュアルライザー効果を利用できます。
3. MonsGeek Cloud Driver は公式サイトからダウンロードしてください。
4. ドライバーは www.monsgeek.com からダウンロードできます。

MonsGeek 日本のお客様向け保証およびサービスのご案内

1. MonsGeek は、日本の正規代理店から購入いただいたお客様に対し、1年間の製品品質保証を提供いたします。保証サービスをご利用の際は、お買い求めの正規代理店までご連絡ください。
2. 保証期間終了後にかかる修理費用は、お客様のご負担となります。お客様ご自身でキーボードを修理される場合も、MonsGeek より説明書およびサポートファイル（英語のみの場合がございます）を提供いたします。ただし、ご自身で修理することで生ずる可能性のある損失については、お客様が全ての責任を負うものとします。
3. 製造元または正規代理店の指示がない状態でキーボードを分解した場合、本保証はその状態を問わず無効となります。
4. 返品および保証に関するポリシーは、販売プラットフォームによって若干異なる場合があります。詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。上記の保証情報は、日本国内の購入にのみ適用されます。

会社情報

| 項目 | 内容 |
|-----|--|
| 会社名 | Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd |
| 住所 | 3502 Evergrande Tianjin Tower B, No.15 Jiannan Rd, Nanshan District, |

| | |
|--------|--|
| | Shenzhen, China |
| 電話 | 0755-23216420 |
| ウェブサイト | www.monsgeek.com |
| 原産地 | Shenzhen, China |
| 表記 | 中国製 / Made in China |